

OPPSPENNING AV SYNINGFELLA.

1. Kroken stikkes gjennom stormaska på siden av fella.
2. Ta tak med kroken på slagjernet øvre tapp, og helt inn mot slagjernet.
3. Press gitteret ut og spenn slagjernet helt opp i loddrett stilling
4. Før gitteret tilbake til splinten i fellas bunn og slagjernet er låst mot gitterholderen i loddrett stilling.

Splinten i fellas bunn hindrer gitteret i å gå inn i slagjernet og må derfor IKKE FJERNES.

Trekk slagjernet litt ut til høyre når du spenner opp fella. Dersom den står montert på f.eks. ett tre, trekkes slagjernet opp.

Fella er utstyrt med "åtenål" og **åtet trykkes helt ned mot bunnen av fella, og inn mot venstre hjørne av fella.** Dette er viktig for å føre dyret lavt inn i fella, slik at vi oppnår ett slag mot dyrets nakke.

Åte bør være på størrelse med ett egg eller fyrstikkeske.

Gjør deg godt kjent med fella før du tar den i bruk. La den stå på ett vannrett underlag når du trener på å spenne den. Ikke utløs fella uten at du bruker en sammenrullet avis eller f.eks.. gummislange. Fella KAN bli skadet om den gjentatte ganger blir utløst uten at det er noe som "fanger" opp kraften fra slagjernet. Du kan godt feste litt åte lavt på utløsergitterets Bakside, slik at dyret får snutekontakt med åtet. Dette vil stimulere dyret til å trykke på utløsergitteret. Fella spennes lettest om den plasseres i hoftehøyde på en stein, stubbe eller tilsvarende. Syningfella for mår kan godt festes på trestammen før den spennes.

OBS ! OBS ! OBS !

BRUK IKKE STØRRE ÅTE ENN AT GITTERET HAR FRIGANG TIL
Å UTLØSE SLAGET !!!

FANGSTUTSTYR
Snøhvitveien 16
3042 Drammen.
Tlf: 32 81 21 77.

www.fangstutstyr.no